FALTO®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА INNO HEALTH



66×66×118 (123) см

falto.info

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перечень деталей

1

Колеса.

2

Крестовина.

3



Газ-лифт и стакан.

4

Анатомическое сиденье с подлокотниками.

5



Спинка кресла.

6

Подголовник.

7

Винты.

8

Винт.

Сборка

А



Вставьте колесо (1) в отверстие на крестовине (2) и надавите на него до упора.

Б



Вставьте газ-лифт (3) в крестовину (2), после установки наденьте сверху на газ-лифт пластиковый стакан.

В



Установите сидение с подлокотниками на газ-лифт, надавите и убедитесь, что газ-лифт плотно вошел в отверстие механизма.

Г



Установите спинку на основание на сидении и зафиксируйте (7) винтами.

Д



Установите подголовник в отверстие в каркасе спинки, отрегулируйте по высоте и зафиксируйте (8) винтом.

Инструкция по настройке

Регулировка подголовника



Подголовник можно отрегулировать по высоте и углу наклона, или снять, если он не используется, соответственно для регулировки по высоте необходимо немного выкрутить винт крепления подголовника, потянуть вверх или вниз подголовник и вкрутить винт обратно, а для снятия подголовника необходимо полностью выкрутить винт крепления подголовника и вытащить подголовник. При правильно отрегулированной высоте шея полностью поддерживается подголовником в рабочем положении, то есть при вертикальном расположении спинки, а так же при отклонении, если необходимо разгрузить мышцы спины и немного отдохнуть. У подголовника имеется функция поворота, что позволяет шее свободно двигаться вверх/вниз, а так же при отклонении спинки будет поворачиваться вместе с вашей шеей поддерживая ее.

Регулировка высоты кресла



Высота кресла легко регулируется с помощью рычага, находящегося справа под сиденьем. Для того, что бы опустить сидение вниз необходимо сесть на него, потянуть за рычаг справа от сидения вверх и, найдя удобное для Вас положение, отпустить рычаг. Если Вы хотите поднять сидение, то необходимо встать с кресла, потянуть за рычаг вверх и сидение поднимется.
При правильной регулировке высоты сиденья спина пользователя плотно прилегает к спинке кресла, бедра полностью лежат на сиденье, при этом внутренний сгиб колена не касается края кресла. При корректной регулировке ступни должны плотно стоять на полу, а угол в сгибе колена должен составлять приблизительно 90 градусов.

Регулировка спинки



Для регулировки натяжения спинки поверните рычаг сзади под сиденьем. Для увеличения жесткости натяжения отклонения спинки поверните рычаг по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки. Эргономичный дизайн спинки и возможность отклонения спинки созданы для максимального комфорта и снижения нагрузки на спину. Для максимального использования эргономических свойств спинки и корректности регулировки жесткости натяжения спинки необходимо, что бы спина пользователя плотно прилегает к спинке кресла, а отклонение спинки происходило с небольшим усилием мышц спины и пресса.

Внимание!

- Кресло предназначено для использования внутри помещений.
- Для продления срока службы избегайте условий высокой температуры, влажности и сильного загрязнения.
- При чистке подлокотников нежелательно использовать воду для очистке пятен пота или жира.
- Колеса быстрее выйдут из строя, если часто кататься по влажному и грязному полу.
- Пожалуйста, защищайте материалы из сетки от острых металлов, таких как ножи или ключи, а также держите подальше от огня.