Кресло DISPATCHER-XXL-MAX

Руководство пользователя

Спасибо за выбор диспетчерского кресла DISPATCHER-XXL-MAX. Кресла серии FALTO-PROFI заботятся о Вашем здоровье!

Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно эксплуатировать кресло, избежать преждевременной поломки или несчастных случаев. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию пользователя.


Внимание!

- 1. Не прикладывайте больших усилий к механизмам регулировки кресла.
- 2. Не используйте кресло на неровной бугристой поверхности.
- 3. Кресло не рассчитано на длительное воздействие солнечного света или использование в условиях повышенной влажности.
- 4. Не вставайте ногами на подлокотники.

После вскрытия упаковки проверьте наличие в комплекте данных частей и инструментов: A x6 x1 **E** x1

Инструкция по сборке





1. Регулировка подголовника.

Чтобы отрегулировать высоту подголовника, поднимите подголовник (1) в желаемое положение.

Чтобы отрегулировать угол подголовника, поверните подголовник.

2. Регулировка подлокотника.

Чтобы поднять или опустить подлокотник (2), слегка приподнимите его. Поверните регулировочное колесо под подлокотником в нужное положение.

3. Независимая регулировка угла наклона спинки/складывание.

Чтобы изменить угол наклона спинки, удерживайте и поверните ручку (3) в желаемое положение. По часовой стрелке чтобы увеличить угол открытия. Против часовой стрелки - чтобы уменьшить угол

открытия или сложить вверх.

4. Регулировка высоты сиденья.

Чтобы поднять сиденье, снимите с сиденья вес и потяните его вверх. Когда достигнете желаемого положения, отпустите рычаг регулировки высоты (4). Чтобы снизить высоту сиденья, сидя, медленно потяните вверх рычаг регулировки высоты, пока сиденье не достигнет желаемой высоты.

5. Регулировка жесткости качания.

Индивидуальная настройка на вес пользователя. Чтобы отрегулировать жетскость наклона, поверните регулятор натяжения (5) на механизме до желаемого жетскости, поверните по или против часовой стрелки. По часовой стрелке - усиление. Против часовой стрелки - ослабление.

6. Угол наклона/Регулировка блокировки.

Чтобы изменить угол наклона спинки, поверните назад регулировочный рычаг (6) для разблокировки, затем откиньте спинку в желаемое положение и поверните вперед регулировочный рычаг для фиксации.

Чтобы вернуться в исходное положение, поверните назад регулировочный рычаг, снова отклонитесь назад, после чего спинка автоматически вернется в исходное положение.

7. Регулировка глубины сиденья.

Чтобы увеличить глубину сиденья, потяните вверх рычаг ползунка (7) и переместите его вперед в желаемое положение, затем отпустите рычаг. Чтобы уменьшить глубину сиденья или вернуться в исходное положение, потяните ползунковый рычаг вверх и снимите вес тела с сиденья.