

Эргономичные кресла Falto-Body



Руководство пользователя

Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно эксплуатировать кресло, избежать преждевременной поломки или несчастных случаев.


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию пользователя.

После вскрытия упаковки проверьте наличие в комплекте следующих частей:

A		5 ШТ.	F		3 ШТ.
B		1 ШТ.	G		1 ШТ.
C		1 ШТ.	H		2 ШТ.
D		1 ШТ.	I		6 ШТ.
E		1 ШТ.			

Внимание: Сборка кресла должна производиться только взрослыми людьми, не позволяйте детям заниматься сборкой, т.к. это небезопасно.

Инструкция по сборке



Эксплуатация



1. Регулировка подлокотников:

Для регулировки подлокотника по высоте, нажмите на кнопку на подлокотнике и поднимите/опустите подлокотник.

2. Регулировка сиденья по высоте:

Чтобы поднять сиденье, встаньте с кресла и потяните вверх за рычаг регулировки высоты (2). Отпустите рычаг при достижении нужного положения.

Чтобы опустить сиденье, сядьте в него и потяните вверх рычаг регулировки высоты, пока сиденье не окажется на нужной высоте.


3. Регулировка жесткости качания спинки:

Чтобы отрегулировать жесткость качания спинки, поверните рычаг регулировки (3) натяжения на механизме по часовой стрелке (для более жесткого натяжения) или против часовой стрелки (для более слабого натяжения) до желаемой жесткости.

4. Регулировка угла наклона спинки:

Чтобы изменить положение спинки, поверните вверх рычаг регулировки (4), затем откиньте спинку назад в нужное положение и нажмите рычаг вниз для блокировки.

Чтобы вернуться в первоначальное положение, поверните вверх рычаг регулировки, нажмите спиной на спинку, и спинка автоматически вернется вместе с Вами в исходное положение.



5. Регулировка глубины сиденья:

Чтобы увеличить глубину сиденья, необходимо

потянуть вверх за рычаг слайдера (5) и переместить сиденье вперед в нужное положение.