

Эргономичные кресла Dispatcher-XXL



Руководство пользователя

Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно эксплуатировать кресло, избежать преждевременной поломки или несчастных случаев.


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию пользователя.

После вскрытия упаковки проверьте наличие в комплекте следующих частей:


A		6 шт.	F		1 шт.
B		1 шт.	G		1 шт.
C		1 шт.	H	 M8x25	4 шт.
D		1 шт.	I	 Ø9x19	4 шт.
E		1 шт.			

Внимание: Сборка кресла должна производиться только взрослыми людьми, не позволяйте детям заниматься сборкой, т.к. это небезопасно.

Инструкция по сборке



Эксплуатация



1. Регулировка подголовника:

Чтобы отрегулировать высоту подголовника (1), потяните за него или надавите на него. Чтобы отрегулировать угол наклона подголовника, поверните подголовник на нужный угол.

2. Регулировка подлокотников:

Чтобы отрегулировать угол наклона подлокотника, приподнимите его и поверните регулировочное колесо под подлокотником до нужного положения.

3. Независимая регулировка угла наклона кресла:

Чтобы изменить положение кресла, поднимите вверх регулировочный рычаг (3), затем откиньтесь назад в нужное положение и отпустите регулировочный рычаг для блокировки.

4. Регулировка сиденья по высоте:

Чтобы поднять сиденье, встаньте с кресла и потяните вверх за рычаг регулировки высоты (4). Отпустите рычаг при достижении нужного положения.

Чтобы опустить сиденье, сядьте в него и потяните вверх рычаг регулировки высоты, пока сиденье не окажется на нужной высоте.

5. Регулировка угла наклона спинки:

Чтобы изменить положение спинки, поверните вверх рычаг регулировки (5), затем измените положение спинки и отпустите рычаг вниз для блокировки.

6. Регулировка жесткости качания кресла:

Чтобы отрегулировать жесткость качания кресла, поверните рычаг регулировки (6) натяжения на механизме по часовой стрелке (для более жесткого натяжения) или против часовой стрелки (для более слабого натяжения) до желаемой жесткости.