

## Эргономичные кресла Jobri



### Руководство пользователя

Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно эксплуатировать кресло, избежать преждевременной поломки или несчастных случаев.


**Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию пользователя.**

**После вскрытия упаковки проверьте наличие в комплекте следующих частей:**

A		5	F		3
B		1	G		1
C		1	H		2
D		1	I		2
E		1	J		1

**Внимание:** Сборка кресла должна производиться только взрослыми людьми, не позволяйте детям заниматься сборкой, т.к. это небезопасно.

## Инструкция по сборке



## Эксплуатация



### 1. Регулировка подголовника:

Чтобы отрегулировать высоту подголовника (1), потяните за него или надавите на него. Чтобы отрегулировать угол наклона подголовника, поверните подголовник на нужный угол.

### 2. Регулировка высоты спинки:

Чтобы изменить высоту спинки (2), поднимите ее до удобного для Вас положения, у спинки пошаговый механизм фиксации. Чтобы опустить спинку в исходное (самое низкое) положение, необходимо поднять ее максимально высоко, и она свободно опустится вниз.

### 3. Регулировка подлокотников:

Чтобы отрегулировать угол поворота подлокотника, нажмите на кнопку, расположенную под верхней площадкой изнутри, и поверните в нужное положение. Подлокотник может вращаться на 360 градусов.

Для регулировки подлокотника по высоте, нажмите на кнопку на внешней стороне подлокотника и поднимите/опустите подлокотник.

Верхняя площадка подлокотника имеет функцию регулировки вперед и назад.

Чтобы отрегулировать ширину между

подлокотниками, раскрутите фиксатор, переместите кронштейн подлокотника в желаемое положение и закрутите фиксатор, чтобы заблокировать.

### 4. Регулировка глубины сиденья:

Чтобы увеличить глубину сиденья, необходимо вытянуть рычаг слайдера (4) и переместить сиденье вперед в нужное положение.

### 5. Регулировка жесткости качания спинки:

Чтобы отрегулировать жесткость качания спинки, поверните рычаг регулировки (5) натяжения на механизме по часовой стрелке (для более жесткого натяжения) или против часовой стрелки (для более слабого натяжения) до желаемой жесткости.

### 6. Регулировка сиденья по высоте:

Чтобы поднять сиденье, встаньте с кресла и потяните вверх за рычаг регулировки высоты (6). Отпустите рычаг при достижении нужного положения.

Чтобы опустить сиденье, сядьте в него и потяните вверх рычаг регулировки высоты, пока сиденье не окажется на нужной высоте.

## **7. Регулировка угла наклона спинки (фиксатор наклона):**

Чтобы изменить положение спинки, поверните вверх рычаг регулировки (**7**), затем откиньте спинку назад в нужное положение и нажмите рычаг вниз для блокировки. Чтобы вернуться в первоначальное положение, поверните вверх рычаг регулировки, нажмите спиной на спинку, и спинка автоматически вернется вместе с Вами в исходное положение.

## **8. Изменение угла наклона сидения и спинки в сторону рабочей поверхности:**

Чтобы изменить угол наклона сидения вперед, разблокируйте фиксатор наклона (**7**) и поверните по часовой стрелке ручку угла наклона (**8**), немного откиньтесь на спинке назад, после этого сиденье и спинка будут следовать позе пользователя. Чтобы вернуться в нормальное положение, поверните ручку угла против часовой стрелки, затем снова обопритесь на спинку, и кресло вернется в исходное положение.